# kůng

# L'écran tactile



# **Description des symboles**

- 1 Indications d'état "Poêle"
- 2 Indications d'état "Biosa"
- 3 Indications d'état "Fonctionnement à sec"
- 4 Indications d'état "Système de infrarouge"
- 5 Touche "Sauna" (FA40g)
- 6 Option: Touche "Sauna humide" (FA42g)
- 7 Option: Touche "Infrarouge" (FA44g)
- 8 Pilotage MARCHE
- 9 Pilotage ARRÊT
  - 10 Symbole "Régler la température"
- 11 Symbole "Régler l'humidité"
- 12 Symbole "Régler la durée de chauffe"
- 13 Symbole "Régler le temps de démarrage"
- 14 Écran
- 15 Touche "Lumière de cabine"
- 16 Option: Touche "Ventilateur"
- 17 Touche "Réglage initial"
- 18 Touche pour naviguer

# Afficher les symboles

Élément	Description		
8	Température		
٥٥٥	Humidité		
	Durée de chauffe		
<u></u>	Durée de cha. restante		
O	Неиге		
<b>≜</b> <sup>€</sup>	Parfum		
₽☆	Lumière colorée		
*	Ventilateur		
- A	Lumière		
ወ	Marche / Arrêt		
<u>በ</u>	Minuteur de semaine		
副於	Éclairage écran		
ð	Contraste de l'écran		
Ф©	Temps de démarrage		
<u>80</u>	Arrosage		

# Fonctionnement des boutons et navigation dans le menu

Touche	Description				
<u>}}}</u>	<b>Touche "Forme de bain sauna"</b> En fonction de l'état du lumignon vert, la touche « Forme de bain sauna » comporte différentes fonctions.				
	Pas allumé	Forme de bain non sélectionnée.			
	Clignote	<ul> <li>La forme de bain peut être réglée.</li> <li>Les points de consigne pour le sauna peuvent être réglés.</li> <li>Le pilotage peut être déconnecté via l'interrupteur "Pilotage ARRÊT".</li> </ul>			
	Allumé	La forme de bain "Sauna" est connectée.			
<u>}</u>	Touche "Sauna mode avec humidité" (seulement Küng FA42g et Küng FA44g) En fonction de l'état du lumignon vert, la touche « Forme de bain sauna » comporte différentes fonctions.				
	<b>Touche "Forme de bain Infrarouge" (seulement Küng FA44g)</b> En fonction de l'état du lumignon vert, la touche « Forme de bain sauna » comporte différentes fonctions.				
- <u>Q</u> -	<b>Touche "Lumière de cabine"</b> Allumer/éteindre la lumière de cabine. En actionnant la touche, la lumière s'allume ou s'éteint et le menu s'affiche automatiquement pour régler la luminosité.				
*	<b>Touche "Fan"</b> Allumer et éteindre le ventilateur. En actionnant la touche, le ventilateur s'allume ou s'éteint et le menu s'affiche automatiquement pour régler le nombre de tours du ventilateur.				
þ	Touche "Réglage initial du menu" Appeler "Réglage initial du menu".				
Ċ	<ul> <li>Touche "ON/OFF"</li> <li>Activer ou désactiver la commande Standby.</li> <li>Afin d'éviter une mise en marche et un arrêt incontrôlés lors du nettoyage du clavier, la commande se met automatiquement après 2 minutes en mode off.</li> </ul>				
	<ul> <li>Au sein du menu, faire défiler vers le haut et le bas.</li> <li>Sur l'écran, faire défiler une ligne vers le haut et le bas.</li> </ul>				
<b>&lt;</b>	<ul> <li>Mode de modification marche: Déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.</li> <li>Mode de modification arrêt: à gauche - Revenir au menu supérieur.</li> <li>à droite - Appeler le sous-menu.</li> </ul>				
•	<ul> <li>Appeler le sous-menu.</li> <li>Allumer le mode de modification. Le chiffre clignote.</li> <li>Adopter la valeur.</li> </ul>				

#### Démarrage rapide de l'espace bien-être

künd



# Ajuster les points de consigne





Temps de chauffe max.: Après le max. temps de chauffe est atteint, le système s'éteint. Le temps de chauffage ne peut être modifié qu'en mode veille et est de 6 heures maximum dans les ménages privés.

## Début de l'installation avec présélection du prog. 1-8



- 1.) Démarrer le système avec le touche marche / arrêt
- 2.) Choix du type de wellness, le voyant de la touche clignote
- 3.) Vérifier les valeurs sur l'écran
- 4.) Appuyez à nouveau un peu plus longtemps sur le touche le programme s'exécute

Eteindre en appuyant sur le même touche

### Changer la temp. cible, l'humidité, le temps de chauffage

- Appuyez sur les touches jusqu'à ce que, par exemple, le symbole de temp. I s'allume. (Le symbole corresp. à droite de l'afficheur doit s'allumer, pour effectuer la modification souhaitée)
- 2.) Sélectionnez le menu avec le touche OK
- 3.) Réglez la valeur souhaitée avec les touches fléchées
- 4.) Validez avec le bouton OK, les valeurs ont été modifiées
- 5.) Utilisez la touche fléchée pour revenir au menu
- 1.) Démarrer le système avec le touche marche / arrêt
- 2.) Choix du type de wellness, le voyant de la touche clignote
- 3.) Appuyez sur le bouton des paramètres de base
- 4.) Utiliser la touche pour aller à la sélection du programme
- 5.) Sélectionnez la sélection de programme avec le touche OK
- 6.) Sélectionnez le programme avec la touche
- 7.) Validez le programme avec la touche OK
- 8.) Appuyez à nouveau sur le bouton des paramètres de base
- 9.) Appuyez à nouveau un peu plus longtemps sur le touche le
  - prog. s'exécute. Eteindre en appuyant sur le même touche

### Valeurs prédéfinies (Prog. 3-8 peut être ajusté individuellement)

Type de wellness	Programme	Température	Humidité
Sauna	Prog. 1	82°C	-
Sauna	Prog. 2	92°C	-
Sauna avec humidité	Prog. 1	45°C	55%
Sauna avec humidité	Prog. 2	60°C	40°C

#### Démarrage automatique d'un programme de bien-être



Minuterie hebdomadaire : Le contrôleur est capable de contrôler l'installation de bien-être selon l'ordre du jour et être mis en œuvre automatiquement. Des mesures de protection supplémentaires sont donc nécessaires.

- 1.) Démarrer le système avec le touche marche / arrêt
- 2.) Choix du type de wellness, le voyant de la touche clignote
- Appuyez sur les touches jusqu'à ce que le symbole de la minuterie s'allume
- 4.) Validez avec le touche OK
- 5.) Réglez l'heure de début souhaitée avec les flèches
- 6.) Validez avec le touche OK
- 7.) Appuyez à nouveau un peu plus longtemps sur le bouton
- 8.) Le symbole de la minuterie et la lampe du type wellness clignotent en alternance