

Den Whirlpool richtig entleeren und überwintern

Was ist zu beachten, wenn Sie den Whirlpool längere Zeit nicht benutzen (ab 2 Monate) oder zum Überwintern vorbereiten.

Schritt-für-Schritt Anleitung:

- 1** Geben Sie vor dem Entleeren des Whirlpools noch einmal genügend Chlor ins Wasser und schalten Sie alle Düsenpumpen für ca. eine Viertelstunde ein. So wird der Whirlpool vor dem Entleeren gründlich gereinigt.
- 2** Schalten Sie die Sicherung der Stromversorgung zum Whirlpool aus. Markieren oder blockieren Sie die Sicherung, damit nicht jemand versehentlich die Sicherung wieder einschaltet, während dem der Whirlpool leer ist.
- 3** Öffnen Sie beide Ablassöffnungen am Whirlpool-Sockel und lassen Sie das Wasser abfließen. Entfernen Sie mit einem Wassersauger das restliche Wasser, das sich noch in den Leitungen und im Becken befindet. Saugen Sie mit dem Wassersauger direkt aus den Ablassöffnungen und den Düsen. Dieser Schritt ist vor allem in der kalten Jahreszeit wichtig, denn Restwasser in Leitungen und Aggregaten kann einfrieren und so den Whirlpool beschädigen.
- 4** Entfernen Sie die Whirlpoolfilter und trocknen Sie das Filterfach und die restlichen Wasserpfüten in der Whirlpoolschale. Spülen Sie die Filter gut ab und lagern Sie an einem geschützten trockenen Ort (z.B. im Keller, in der Garage, etc.).
- 5** Lassen Sie wenn möglich den Whirlpool und die Abdeckung in geöffnetem Zustand austrocknen, bevor Sie die Abdeckung für längere Zeit schliessen.

ACE-System

Das ACE-System wird durch das Ausschalten des Whirlpools ausser Betrieb genommen, denn dieses ist fix eingebaut und die Sonde mittels Kabel verbunden. Eventuell muss die Sonde bei der erneuten Inbetriebnahme mit PH-Minus gereinigt werden.

FRESHWATER-System

Das Freshwater-System wird durch das Ausschalten des Whirlpools ausser Betrieb genommen. Bitte entfernen Sie lediglich die Kartusche.

Auf Wunsch erledigen wir dies gerne für Sie. Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot.