

Entretien et nettoyage

Conseils de nettoyage

Pour éviter les dépôts de calcaire et les salissures sur les surfaces de votre baignoire balnéo frottez-les après chaque bain avec un chiffon doux et sec.

- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs et/ou acides (p. ex. acétone, benzine, détartrant, déboucheur de canalisation). Ceux-ci attaquent les surfaces.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs pour le nettoyage. Ceux-ci égratignent les surfaces.









Hygiène et désinfection

- Les conduites de votre baignoire balnéo se vident presque automatiquement pendant l'écoulement de l'eau du bain.
- L'eau résiduelle est éliminée par le système de soufflage à sec quelques minutes après la vidange complète de la baignoire.
- Pour garantir une utilisation sans germes, il est recommandé de désinfecter votre baignoire balnéo 3 à 4 fois par an. Remplissez la baignoire balnéo d'eau froide ou utilisez l'eau après un bain. Ajoutez le désinfectant selon les proportions de mélange indiquées sur l'étiquette du flacon. Appuyez sur le bouton CLEAN pendant 3 secondes et la désinfection de 30 minutes démarre. Vous pouvez ensuite vider le spa, le rincer à l'eau froide et l'essuyer avec le chiffon d'entretien.
- 1 à 2 fois par an ou après une longue période de non-utilisation, il est recommandé d'utiliser la mousse Aerospa Active Clean pour éliminer les éventuels dépôts dans la tuyauterie.

Tous les produits sont disponibles dans notre boutique en ligne: kueng.swiss/shop



Description du fonctionnement de la télécommande de la baignoire balnéo

-  Allumer et éteindre la lumière ou le système balnéo
-  Allumer ou éteindre le système d'air.
-  Allumer ou éteindre le système d'eau
-  Augmenter la puissance des jets combinés
-  Réduire la puissance des jets combinés
-  Démarrer la pulsation. Intervalle de 3 sec. marche/arrêt. Nouvelle pression sur la touche pour terminer
-  Démarrer la modulation. Intensité alternée de doux à fort. Nouvelle pression sur la touche pour terminer
-  Allumage de l'éclairage LED indépendamment du niveau de remplissage. Une nouvelle pression sur la touche permet de changer de couleur ou de passer au changement de couleur. En maintenant la touche enfoncée, l'éclairage s'éteint.

Bouton CLEAN







- Soufflage à sec : lors de la vidange de la Il est possible d'activer manuellement un soufflage à sec peut être activée pendant 1 minute.
- Désinfection Muelle : en maintenant la touche enfoncée pendant 3 secondes, la désinfection démarre. La baignoire peut être vidée au bout de 30 minutes environ.

Les fonctions peuvent varier selon les variantes d'équipement



Synchronisation de la télécommande

Si la télécommande est remplacée, elle doit être recouplée avec le système.

1. Sur la télécommande, appuyer sur les touches     en même temps. La LED clignote en permanence.
2. Bouton  appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée, puis appuyer sur la touche  pour confirmer.
3. Mettre la baignoire balnéo hors tension et la remettre en marche au bout d'une minute. La télécommande est ainsi resynchronisée avec la baignoire.

Couplage Bluetooth

Une fois le système sonore installé, procédez comme suit :

1. Bluetooth „AERO BT“ avec le propre appareil coupler
2. Code de couplage: 1000